MIO ALPHA 2

MANUAL DO UTILIZADOR COMPLETO

mioglobal.com

ÍNDICE

Bem-vindo(a)

03 O que está incluído

03 Informações de segurança importantes

04 Su Mio ALPHA

04 Ativação do Mio ALPHA

04 Perfil de utilizador

05 Carregamento

05 Retroiluminação

Modo de treino

06 Usar o Mio ALPHA

06 Obter a frequência cardíaca

07 Temporizadores

08 Modos de treino de frequência cardíaca

09 Personalizar as definições de treino do Mio ALPHA sem a aplicação Mio GO

09 Personalizar as definições do Mio ALPHA utilizando a aplicação Mio GO

Revisão e armazenamento de dados

10 Rever os dados durante o treino

10 Rever os dados após o treino

11 Armazenar dados

Ligação a aplicações para smartphone

11 Sugestões para o emparelhamento

11 Requisitos para aplicações Android

12 Emparelhar com a aplicação Mio GO

12 Emparelhar com outras aplicações destinadas à prática desportiva

Manutenção do Mio ALPHA

12 Cuidados relativos à bateria

13 Limpar o Mio ALPHA

13 Utilizar o Mio ALPHA na água

14 Cuidados a ter com o Mio ALPHA

14 Especificações do Mio ALPHA

Garantia e regras

14 Garantia e assistência

16 Exclusões e limitações de responsabilidade

17 Direitos de autor e marcas comerciais

17 Regolamenti e conformità

configurar dispositivo com o app Mio GO

Download on the App Store

GET IT ON Google play

TEM QUESTÕES A COLOCAR SOBRE O MIO ALPHA?

Estamos aqui para ajudar! A sua total satisfação é o nosso objetivo, por isso a sua opinião é crucial. Se tiver comentários, questões ou dúvidas a apresentar, contacte a nossa equipa de assistência especializada através de:

1.877.770.1116

support@mioglobal.com

mioglobal.com/support

facebook.com/mioglobal

twitter.com/mioglobal

instagram.com/mioglobal

BC

BEM-VINDO(A)

Parabéns pela compra da segunda geração do dispositivo Mio ALPHA, o relógio desportivo de elevado desempenho que permite a monitorização precisa e contínua da frequência cardíaca, sem necessitar de banda peitoral. O Mio ALPHA apresenta dados da frequência cardíaca e do treino, ligando-se ao seu smartphone para oferecer todas as funcionalidades de treino e monitorização das suas aplicações favoritas destinadas à prática desportiva.

Registe o seu Mio ALPHA através da aplicação Mio GO ou online em **mioglobal.com/register** para obter total assistência ao abrigo da garantia.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

1. Mio ALPHA
2. Carregador USB
3. Manual de início rápido/Garantia e regras

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Não se esqueça de consultar o seu médico antes de iniciar um novo programa de exercícios.

Apesar de o Mio ALPHA permitir obter com muita precisão medições da frequência cardíaca, não é um dispositivo médico. O Mio ALPHA e o carregador USB contêm ímanes intensos. Se usar um pacemaker, desfibrilhador ou outro dispositivo eletrónico implantado, consulte o seu médico antes de usar o Mio ALPHA.

SU MIO ALPHA

A Botão esquerdo
B Botão direito
C Luz indicadora de frequência cardíaca

Indicador do nível da bateria
Horas
Modo de treino
Temporizador
Frequência cardíaca

INICIAÇÃO

ATIVAÇÃO DO MIO ALPHA

Para ativar o Mio ALPHA, prima continuamente Ⓐ ou Ⓑ.

Verrà richiesto di configurare il profilo utente; questa operazione può essere eseguita sull'orologio stesso o tramite l'app Mio GO.

PERFIL DE UTILIZADOR

Introduza as informações abaixo para obter os dados de treino mais precisos do Mio ALPHA:

- Data e hora
- Unidades do sistema imperial (EUA) ou métrico
- Peso e altura
- Sexo
- Ano de nascimento
- Frequência cardíaca máxima (MHR)

A sua MHR predefinida é calculada utilizando informações do seu perfil de utilizador. Se conhecer a sua MHR, pode introduzir o valor manualmente.

Configuração direta no seu dispositivo:

Para editar o seu perfil de utilizador, prima continuamente Ⓐ quando o Modo de treino não estiver ativado.

Prima Ⓑ para aumentar ou alterar o valor apresentado. Prima Ⓐ para confirmar e prosseguir.

para confirmar e prosseguir. Ⓐ.

Configuração através da aplicação Mio GO:

Transfira a aplicação Mio GO e crie o seu perfil de utilizador. As suas definições na Mio GO serão automaticamente sincronizadas com o Mio ALPHA.

Para editar o seu perfil de utilizador na Mio GO, toque no seu nome no canto superior esquerdo.

CARREGAMENTO

1. **Aviso:** Não carregue o Mio ALPHA se os quatro pinos de carregamento na parte de trás estiverem molhados. Se necessário, seque-os cuidadosamente com uma toalha antes do carregamento.
2. Ligue o carregador USB à porta USB do computador.
3. Alinhe os quatro pinos de carregamento na parte de trás do Mio ALPHA com os quatro pinos de carregamento do carregador USB. Os ímanes dos pinos de carregamento ajudarão as duas peças a encaixarem-se.

O mostrador apresenta para indicar que a bateria está em carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o mostrador apresenta por breves momentos e depois fica branco.

Cada carga completa permite aproximadamente 20 dias de utilização, se o Modo de treino for utilizado durante 1 hora por dia.

Para obter informações importantes sobre os cuidados e a segurança relativamente à bateria, consulte **Cuidados relativos à bateria.**

RETROILUMINAÇÃO

Toque firmemente duas vezes no mostrador a qualquer altura para ligar a retroiluminação do Mio ALPHA.

MODO DE TREINO

As funções do Modo de treino incluem:

- Apresentação da frequência cardíaca contínua
- Alertas de zona de frequência cardíaca
- Temporizador cronógrafo
- Temporizadores de contagem decrescente e repetição (ativados através da aplicação Mio GO)
- Apresentação das calorias, distância e velocidade
- Mais opções de apresentação no mostrador através da aplicação Mio GO

USAR O MIO ALPHA

Para monitorizar com precisão a sua frequência cardíaca durante o treino:

- Aperte o Mio ALPHA firmemente no antebraço, entre 3 cm e 8 cm acima dos ossos do pulso. O sensor ótico na parte de trás deve manter um bom contacto com a pele.

- Se tiver um pulso fino, use o Mio ALPHA mais acima, no antebraço.

Importante: para determinar a frequência cardíaca com toda a precisão, especialmente se costuma ter as mãos frias ou má circulação, é recomendável fazer um exercício de aquecimento durante alguns minutos antes de começar o registo da frequência cardíaca.

Importante: lave regularmente o Mio ALPHA com água e sabão suave para evitar a irritação da pele. Certifique-se de que o seu braço e o ALPHA estão totalmente secos antes de voltar a usar.

OBTER A FREQUÊNCIA CARDÍACA

Para ativar a monitorização da frequência cardíaca, prima continuamente Ⓑ faté ouvir um sinal sonoro e o mostrador apresentar **FIND**. Mantenha o braço imóvel até que a frequência cardíaca seja detetada. Os dados da frequência cardíaca não são registados até que o temporizador seja ativado.

Se --- --- for apresentado, significa que o Mio ALPHA não encontrou a sua frequência cardíaca. Consulte as sugestões de **Resolução de problemas** abaixo.

Para desativar a monitorização da frequência cardíaca, prima continuamente Ⓑ até ouvir um sinal sonoro e o mostrador apresentar **QUIT**.

Resolução de problemas

- Mantenha o braço imóvel enquanto o Mio ALPHA estiver a procurar inicialmente a sua frequência cardíaca.
- Experimente apertar a fita.
- Experimente usar o Mio ALPHA mais acima, no antebraço.
- Nos dias mais frios, ative a leitura da frequência cardíaca antes de ir para o exterior.
- Experimente usar o Mio ALPHA no outro braço.

TEMPORIZADORES

Para iniciar o temporizador, primeiro deve ativar a monitorização da frequência cardíaca. O Mio ALPHA entra no Modo de treino para começar a registar a frequência cardíaca e outros dados de treino ao ativar o temporizador.

O Mio ALPHA suporta três tipos de temporizadores: Cronógrafo, contagem decrescente e repetição.

O cronógrafo é o temporizador predefinido no Mio ALPHA. Para selecionar um temporizador diferente, aceda às definições do dispositivo na aplicação Mio GO. Consulte **Personalizar as definições do Mio ALPHA utilizando a aplicação Mio GO** para obter mais informações.

Utilização do temporizador cronógrafo

Ative a monitorização da frequência cardíaca (consulte **Obter a frequência cardíaca**). Quando a frequência cardíaca for determinada:

Iniciar: Prima (B) para iniciar o temporizador. O mostrador apresenta **START**.

Volta: Prima (B) para realizar uma volta.

Pausa: Prima continuamente (B) para colocar o temporizador em pausa.

Retomar: Quando o temporizador estiver em pausa, prima (B) para retomar.

Parar/Sair: Quando o temporizador estiver em pausa, prima continuamente (B) para sair do Modo de treino e parar o registo.

Utilização do temporizador de contagem decrescente

Selecione a opção do temporizador de contagem decrescente na aplicação Mio GO.

Ative a monitorização da frequência cardíaca (consulte **Obter a frequência cardíaca**). Quando a frequência cardíaca for determinada:

Iniciar: Prima (B) para iniciar o temporizador. O mostrador apresenta **START**.

Pausa: Prima continuamente (B) para colocar o temporizador em pausa.

Retomar: Quando o temporizador estiver em pausa, prima (B) para retomar.

Parar/Sair: Para parar a meio da contagem decrescente, primeiro coloque o temporizador em pausa e depois prima continuamente (B) para sair do Modo de treino.

O Mio ALPHA emitirá um sinal sonoro nos últimos 4 segundos da contagem decrescente. Quando o temporizador chegar a 0:00:00, o Mio ALPHA sai automaticamente do Modo de treino e para o registo.

Utilização do temporizador de repetição

Selecione a opção do temporizador de repetição na aplicação Mio GO.

Ative a monitorização da frequência cardíaca (consulte **Obter a frequência cardíaca**). Quando a frequência cardíaca for determinada:

Iniciar: Prima (B) para iniciar o temporizador. O mostrador apresenta **START**.

Pausa: Prima continuamente (B) para colocar o temporizador em pausa.

Retomar: Quando o temporizador estiver em pausa, prima (B) para retomar.

Parar/Sair: Quando o temporizador estiver em pausa, prima continuamente (B) para sair do Modo de treino e parar o registo.

O Mio ALPHA emitirá um sinal sonoro nos últimos 4 segundos da contagem decrescente. Quando o temporizador chegar a 0:00:00, o Mio ALPHA reinicia o ciclo de contagem decrescente e apresenta o número do novo ciclo.

MODOS DE TREINO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA

Durante o Modo de treino, a luz indicadora de frequência cardíaca (HR) indica em tempo real a sua frequência cardíaca. Quando o Mio ALPHA for ligado a um dispositivo Bluetooth, a luz indicadora de frequência cardíaca (HR) apresenta uma intermitência simples. Quando não for ligado um dispositivo Bluetooth, a luz indicadora de frequência cardíaca (HR) apresenta uma intermitência dupla.

Opte entre o modo de zona de treino (5 zonas) e o modo de alerta de zona (1 zona). O modo predefinido é o de 5 zonas. Para configurar os alertas sonoros ou os limites de cada zona de frequência cardíaca, consulte a secção **Personalizar o Mio ALPHA** para obter instruções.

Modo de zona de treino (5 zonas)

No Modo de 5 zonas, a luz indicadora de frequência cardíaca (HR) indica a zona de frequência cardíaca (HR) atual.

COLOR	DESCRIPTION
Azul claro	Repouso
Azul	Muito leve
Verde	Leve
Amarelo	Moderado
Rosa	Intenso
Vermelho	Máximo

Se os alertas sonoros estiverem ativos, o Mio ALPHA emite um sinal sonoro quando passar para outra zona de frequência cardíaca.

Modo de alerta de zona (1 zona)

No Modo de 1 zona, a luz indicadora de frequência cardíaca (HR) indica se a sua frequência cardíaca está abaixo, dentro ou acima da zona de frequência cardíaca selecionada.

COLOR	DESCRIPTION
Azul	Abaixo da zona alvo
Verde	Zona alvo
Vermelho	Acima da zona alvo

Se os alertas sonoros estiverem ativos, o Mio ALPHA emite um som a cada 10 segundos quando a frequência cardíaca está fora da sua zona de frequência cardíaca alvo.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DE TREINO DO MIO ALPHA SEM A APLICAÇÃO MIO GO

Pode personalizar as definições de treino no Mio ALPHA sem utilizar um smartphone. Primeiro, entre no modo de treino e depois prima continuamente (A).

Pode alterar as seguintes definições:

1. Ligar/desligar os sinais sonoros
2. Selecionar o modo de treino de frequência cardíaca de 1 zona ou de 5 zonas
3. Alterar os limites das zonas de frequência cardíaca

Prima (B) para aumentar ou alterar o valor apresentado. Prima (A) para confirmar e prosseguir.

Para sair das definições do utilizador, prima continuamente (A).

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO MIO ALPHA UTILIZANDO A APLICAÇÃO MIO GO

Para personalizar as definições do Mio ALPHA utilizando o smartphone, transfira a aplicação Mio GO a partir das lojas Apple App Store ou Google Play.

Abra a aplicação Mio GO e ligue o seu dispositivo. (Para obter instruções, consulte **Emparelhar com a aplicação Mio GO.**) Em Known Devices (Dispositivos conhecidos), toque no seu Mio ALPHA para aceder às definições do dispositivo:

Treino de frequência cardíaca

- Alterne entre o modo de treino de frequência cardíaca de 1 zona e de 5 zonas (consulte **Modos de treino de frequência cardíaca** para obter mais informações.)
- Personalize os limites superiores e inferiores de cada zona de frequência cardíaca

Nome do dispositivo

- Personalize o nome do seu Mio ALPHA. O nome do seu dispositivo é apresentado quando procura um dispositivo Bluetooth.

Ecrãs de treino

- Quando o temporizador estiver em funcionamento, pode percorrer os ecrãs de treino para apresentar avaliações de treino em tempo real. Pode selecionar até 6 ecrãs de treino.
- Os ecrãs de revisão de treino são ecrãs de dados que pode percorrer quando coloca o temporizador em pausa ou após concluir o treino. Pode selecionar até 6 ecrãs de revisão de treino.

Temporizadores de treino

- Selecione o temporizador que pretende utilizar no Mio ALPHA: Temporizador cronógrafo, contagem decrescente ou repetição

Alertas sonoros e visuais

- Ligue/desligue o sinal sonoro no modo de treino
- Personalize os alertas visuais (luz indicadora de frequência cardíaca)

REVISÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS

Pode rever o treino atual ou o treino mais recente diretamente no Mio ALPHA. Sincronize com a aplicação Mio GO para ver mais dados de treino. Para personalizar os ecrãs de dados, abra as definições do dispositivo na aplicação Mio GO. Consulte **Personalizar as definições do Mio ALPHA utilizando a aplicação Mio GO** para obter mais informações.

REVER OS DADOS DURANTE O TREINO

Pode ver avaliações de treino em tempo real do seu treino atual. Com o Mio ALPHA no modo de treino e o temporizador em funcionamento, prima Ⓐ para percorrer os ecrãs. Quando o temporizador estiver em pausa, prima Ⓐ para percorrer o resumo dos dados de treino atuais.

REVER OS DADOS APÓS O TREINO

Para ver um resumo do seu treino mais recente, prima Ⓐ quando o treino estiver concluído e tiver saído do modo de treino.

ARMAZENAR DADOS

O Mio ALPHA armazena até 25 horas de dados de treino e sincroniza automaticamente com a aplicação Mio GO assim que é ligado. (Consulte **Personalizar as definições do Mio ALPHA utilizando a aplicação Mio GO.**) Quando a memória estiver cheia, o Mio ALPHA substitui os dados mais antigos.

LIGAÇÃO A APLICAÇÕES PARA SMARTPHONE

Pode ligar o Mio ALPHA às aplicações destinadas à prática desportiva mais populares através da tecnologia sem fios Bluetooth Smart® (BLE). Consulte a lista de aplicações compatíveis em **mioglobal.com/compatibility.**

Terá de emparelhar o Mio ALPHA com todas as novas aplicações que utilizar. O emparelhamento impede a interferência do sinal por parte de outros sensores e dispositivos que estejam por perto.

Para obter ajuda com a ligação do seu Mio ALPHA, visite **mioglobal.com/support.**

SUGESTÕES PARA O EMPARELHAMENTO

- Permaneça a 30 metros de distância de outros sensores e dispositivos Bluetooth.
- Posicione o smartphone o mais próximo possível do Mio ALPHA, até 1 metro de distância.
- Use o smartphone no braço, no bolso do peito, ou à sua frente, por exemplo numa fita ou no guiador da bicicleta. Não posicione o smartphone atrás de si (por exemplo, num bolso atrás ou numa mochila).

Nota: *o cálculo da frequência cardíaca do Mio ALPHA não se baseia no intervalo R-R instantâneo, e não funciona para aplicações e dispositivos que exijam dados de variabilidade da frequência cardíaca (HRV).*

REQUISITOS PARA APLICAÇÕES ANDROID

Para emparelhar com uma aplicação Android através de Bluetooth® Smart, devem respeitar-se todos os requisitos seguintes:

- O seu dispositivo tem a versão Android 4.3 ou superior
- O seu dispositivo tem Bluetooth® 4.0
- A sua aplicação comporta ambas as opções acima indicadas

Para determinar se o seu dispositivo Android corresponde aos requisitos de compatibilidade, visite **mioglobal.com/compatibility.**

EMPARELHAR COM A APLICAÇÃO MIO GO

Transfira a aplicação Mio GO a partir da Apple App Store ou Google Play.

1. Ative a função Bluetooth do seu smartphone e abra a aplicação Mio GO. (Se estiver a abrir a aplicação Mio GO pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que preencha o seu perfil de utilizador.)
2. Selecione o seu Mio ALPHA na lista de dispositivos detetados.

Uma vez ligado, o ecrã apresenta **ALPHA CONNECTED**. Os dispositivos emparelhados são indicados em Known Devices (Dispositivos conhecidos). O último dispositivo Mio utilizado será automaticamente ligado sempre que abrir a aplicação Mio GO.

Saiba como personalizar o seu dispositivo na secção **Personalizar as definições do Mio ALPHA utilizando a aplicação Mio GO.**

EMPARELHAR COM OUTRAS APLICAÇÕES DESTINADAS À PRÁTICA DESPORTIVA

1. Ative a função Bluetooth do seu smartphone. Se utilizar um telefone Android, abra o menu de definições Bluetooth e ative a definição que torna o seu telefone visível para outros dispositivos Bluetooth.
2. Abra a aplicação com que gostaria de emparelhar. O processo de emparelhamento varia consoante a aplicação, mas costuma exigir a abertura das definições da aplicação para adicionar ou procurar um sensor de frequência cardíaca.

   Nota: *o emparelhamento tem de ser concluído através das definições da aplicação, não através das definições Bluetooth® do smartphone.*
3. Repita o processo de emparelhamento acima indicado para cada nova aplicação. Quando o emparelhamento inicial estiver concluído, o Mio ALPHA é automaticamente reconhecido sempre que utilizar a aplicação.

MANUTENÇÃO DO MIO ALPHA

CUIDADOS RELATIVOS À BATERIA

O Mio ALPHA contém uma bateria recarregável de polímeros de lítio. Siga estas instruções e diretrizes para manter a autonomia da bateria.

Aviso: se não seguir estas diretrizes, a autonomia da bateria pode sofrer uma redução e provocar riscos de danos para o Mio ALPHA, tais como risco de incêndio, risco de fuga de eletrólito, queimaduras químicas e risco de ferimentos.

Diretrizes para cuidados relativos à bateria

- Carregue a bateria pelo menos uma vez a cada 6 meses.
- Não exponha o Mio ALPHA a temperaturas elevadas.
- Use o Mio ALPHA no intervalo de temperaturas de 5 °C a 45 °C.
- Guarde o Mio ALPHA no intervalo de temperaturas de -5 °C a 55 °C.
- Não desmonte, não fure nem queime a fita ou o invólucro do Mio ALPHA.
- Se o invólucro do dispositivo se partir e a bateria ficar exposta, mantenha a bateria afastada das crianças. Contacte a autoridade de reciclagem local para eliminar corretamente o dispositivo e a bateria.

Vida útil da bateria

- A bateria tem uma vida útil de, aproximadamente, 300 ciclos de carregamento. Se for carregada semanalmente, a bateria deverá durar pelo menos 5 anos.
- A bateria não é substituível. Se a autonomia da bateria for notoriamente inferior ao costume, é possível que o seu produto Mio tenha chegado ao fim da respetiva vida útil. Contacte a autoridade de reciclagem local para obter informações sobre como eliminar o dispositivo e a bateria.

LIMPAR O MIO ALPHA

- Lave regularmente o Mio ALPHA com água e sabão suave para evitar a irritação da pele.
- Certifique-se de que o seu braço e o ALPHA estão totalmente secos antes de voltar a usar.
- Evite riscar o dispositivo para proteger o Mio ALPHA contra danos.
- Não exponha o Mio ALPHA a produtos químicos fortes, tais como gasolina, solventes de limpeza, acetona, álcool ou repelente de insetos. Os produtos químicos podem danificar o vedante, o invólucro e o acabamento.
- Depois de nadar, lave o Mio ALPHA com água corrente e seque-o cuidadosamente com um pano macio.
- Se a sua pele ficar irritada, use o ALPHA no outro braço ou deixe de o usar até que a irritação desapareça.

UTILIZAR O MIO ALPHA NA ÁGUA

- O Mio ALPHA é à prova de água até 30 metros, podendo ser utilizado para nadar.
- **Importante:** o Mio ALPHA apenas é à prova de água se permanecer intacto.
- A precisão do monitor de frequência cardíaca pode ser reduzida em água fria ou se realizar amplos movimentos com os braços.
- Não use o Mio ALPHA para fazer mergulho.
- A transmissão sem fios não funciona debaixo de água.
- Depois de nadar, lave o Mio ALPHA com água corrente e seque-o cuidadosamente com um pano macio.

CUIDADOS A TER COM O MIO ALPHA

- Não tente desmontar ou prestar assistência ao Mio ALPHA.
- Proteja o Mio ALPHA contra choques por impacto, calor extremo e exposição prolongada a luz solar direta.

ESPECIFICAÇÕES DO MIO ALPHA

Leitura máxima da frequência cardíaca: 220 BPM

Leitura mínima da frequência cardíaca: 30 BPM

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 45 °C

Invólucro: PA+GF

Parte de trás do invólucro: PC+GF

Pinos de carregamento na parte de trás do invólucro: SUS 316

Fita: Silicone

Resistência à água: Até 30 m

Bateria: 170 mAh, polímeros de lítio

Vida útil da bateria esperada: Até 5 anos

Ímanes: neodímio – ferro – boro (NdFeB)

Radiofrequência/protocolo: Tecnologia sem fios Bluetooth® Smart

GARANTIA E REGRAS

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Certifique-se de que visita as nossas páginas de Assistência a produtos para encontrar ajuda online, Perguntas frequentes, Vídeos e Manuais relativamente ao seu produto: **mioglobal.com/support**.

Informações sobre a Garantia limitada Mio

Garante-se que este produto é fornecido ao comprador original isento de defeitos de qualidade, material ou mão-de-obra aquando da entrega durante o Período de garantia limitada (consulte abaixo). Durante o Período de garantia limitada, a Physical Enterprises Inc. (Mio Global) irá solucionar, de acordo com o que considerar correto, os referidos defeitos sem qualquer custo através de a) reparação, ou b) substituição, ou c) reembolso do preço de compra original (excluindo impostos, custos de expedição, manuseamento, direitos e quantias

semelhantes), em conformidade com os termos e condições desta Garantia limitada. O processamento de todas as reclamações ao abrigo da garantia será tratado pelo distribuidor do produto correspondente à área geográfica onde foi efetuada a compra original. Para obter assistência ao abrigo da garantia, contacte a loja/o revendedor onde o produto foi comprado para proceder à reclamação ao abrigo da garantia.

Período de garantia

O "Período de garantia limitada" tem início na data de compra e tem a duração de um ano, terminando exatamente um ano depois da data de compra. A loja/o revendedor (ou importador ou distribuidor) pode ter-lhe oferecido um período de garantia mais longo no âmbito da venda; a Mio Global não é responsável pelo referido período da garantia prolongado, assim, contacte a loja/o revendedor para obter mais informações. O Período de garantia limitada expira automaticamente sem aviso, sendo que esta Garantia limitada não é aplicável, se (conforme determinado pela Mio Global):

1. o produto tiver sido aberto ou sofrido algum tipo de intrusão (exceto quando permitido através da documentação relevante, como por exemplo para substituir corretamente as baterias conforme as instruções);
2. o produto tiver recebido assistência prestada por alguém que não a Mio Global;
3. o número de série tiver sido removido, alterado ou tornado ilegível de alguma forma; ou
4. o produto não tiver sido comprado a um revendedor autorizado da Mio Global (contacte a Mio Global para obter uma lista de revendedores autorizados).

Consulte **mioglobal.com/support** para obter informações sobre a garantia específicas para determinado país.

Exclusões e limitações

Esta Garantia limitada não cobre, e os clientes não terão direito a apresentar uma reclamação ao abrigo desta Garantia limitada devido a:

1. problemas derivados de abuso ou manuseamento irregular, inadequado ou incorreto (e sem limitar o referido, danos resultantes de dobras ou quedas do produto serão considerados resultantes de abuso ou utilização incorreta);
2. problemas derivados de utilização contrária à utilização correta ou recomendada;
3. problemas derivados de alterações do produto Mio, tais como danos provocados por humidade ou água suficientes para afetar o funcionamento correto do produto, e danos ao invólucro do produto ou fendas visíveis na parte frontal;
4. problemas derivados da utilização do produto Mio com qualquer produto, acessório, software e/ou serviço não fabricado ou fornecido pela Mio Global; ou
5. baterias substituíveis, ou manuais do utilizador ou itens de terceiros;

conforme determinado pela Mio Global.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE; EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ESTA GARANTIA LIMITADA APENAS É VÁLIDA E VIGENTE NO PAÍS EM QUE A COMPRA FOI EFETUADA. ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL EM VIGOR:

1. ESTA GARANTIA LIMITADA É ÚNICA E EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, REPRESENTAÇÕES OU CONDIÇÕES, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS;
2. NEM ESTA GARANTIA LIMITADA, NEM QUALQUER OUTRA GARANTIA, REPRESENTAÇÃO OU CONDIÇÃO, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA E CONDIÇÃO IMPLÍCITA (PARA COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUABILIDADE A UM EFEITO EM PARTICULAR, OU OUTRO), SERÃO PROLONGADAS PARA ALÉM DO PERÍODO DE GARANTIA LIMITADA;
3. A MIO GLOBAL, OU QUALQUER UMA DAS SUAS FILIAIS OU RESPETIVOS FUNCIONÁRIOS, RESPONSÁVEIS, DIRETORES, REPRESENTANTES E AGENTES (COLETIVAMENTE DENOMINADOS "ENTIDADES FÍSICAS"), NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE BENEFÍCIOS ANTECIPADOS, PERDA DE DADOS, PERDA DE UTILIZAÇÃO, CUSTO DE CAPITAL, CUSTO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU INSTALAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO, RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS, DANOS A PROPRIEDADE RESULTANTES DA COMPRA OU UTILIZAÇÃO DO ITEM OU DERIVADOS DA QUEBRA DA GARANTIA, QUEBRA DO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, ATO ILÍCITO OU QUALQUER TEORIA LEGAL OU EQUITATIVA, MESMO QUE A MIO GLOBAL TIVESSE CONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DE TAIS DANOS;
4. SEM LIMITAR O REFERIDO, AS ENTIDADES FÍSICAS NÃO GARANTEM QUE O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO SERÁ ININTERRUPTO OU ISENTO DE ERROS, OU QUE O PRODUTO TRABALHARÁ COM QUALQUER HARDWARE OU SOFTWARE FORNECIDO POR TERCEIROS E EXONERAM EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE RELATIVA A QUAISQUER DANOS RESULTANTES DA INADEQUAÇÃO OU INADEQUAÇÃO MATEMÁTICA DO PRODUTO OU PERDA DE DADOS GUARDADOS; E
5. AS ENTIDADES FÍSICAS NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADAS PELO ATRASO NO FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DA GARANTIA.

ALGUMAS REGIÕES, ESTADOS OU OUTRAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES RELATIVAS À EXTENSÃO DE GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, OU NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DETERMINADOS TIPOS DE DANOS, OU A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA MORTE OU FERIMENTOS CAUSADOS PELA NEGLIGÊNCIA DA PARTE EM CAUSA. SE ESSE FOR O CASO NA REGIÃO, ESTADO OU JURISDIÇÃO DO COMPRADOR ORIGINAL, AS LIMITAÇÕES OU EXCLUSÕES ACIMA INDICADAS NÃO DEVEM SER APLICADAS, EXCETO ATÉ À EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DISPÕE DE DIREITOS ESPECÍFICOS AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA. NO ENTANTO, TAMBÉM PODE DISPOR DE OUTROS DIREITOS QUE VARIAM CONSOANTE A JURISDIÇÃO E NADA NESTA GARANTIA LIMITADA SERÁ APLICADO PARA REDUZIR OU ELIMINAR QUALQUER UM DOS SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS E OBRIGATÓRIOS.

Contactar a Mio Global

Para todas as questões relacionadas com esta Garantia limitada, contacte a Mio Global:

1.877.770.1116

support@mioglobal.com

DIREITOS DE AUTOR E MARCAS COMERCIAIS

©2014 Physical Enterprises Inc. Todos os direitos reservados. Mio e o logótipo Mio são marcas comerciais da Physical Enterprises Inc. registadas nos EUA e noutros países.

Mio® é uma marca comercial registada da Physical Enterprises Inc.

iPhone® é uma marca comercial registada da Apple Inc.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

A marca Bluetooth® e respetivos logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo que qualquer utilização das referidas marcas pela Physical Enterprises Inc. ou Mio está sujeita a licença.

Outras marcas comerciais e designações comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

REGOLAMENTI E CONFORMITÀ

RESIDENTES NA UE: não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico. Cabe-lhe a si entregar este produto ao serviço local de reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE A Physical Enterprises Inc. declara que esta banda de frequência cardíaca (Mio ALPHA 2) está em conformidade com a Diretiva EMC 2004/108/CE. Envie um e-mail para **support@mioglobal.com** para solicitar uma cópia da Declaração de conformidade.

Se existirem perturbações eletrostáticas no ambiente, o produto pode apresentar falhas ou erros. Neste caso, reinicie o produto ou coloque-o numa área em que tais perturbações não estejam presentes.

Modelo # 58P

Projetado no Canadá

Fabricado na China